

PERGO®

LAMAS Y BALDOSAS DE VINILO
FOLLETO DE MANTENIMIENTO 2023



¿POR QUÉ USAR LOS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO DE PERGO?

- Limpian y mantienen su suelo Pergo de forma higiénica y sin esfuerzo, a la vez que protegen su superficie.
- Conservan el aspecto original de su suelo Pergo evitando la acumulación de suciedad y residuos antihigiénicos.
- El uso de estos productos desarrollados específicamente es una buena forma de mantener la garantía de su suelo Pergo.
- Los productos se han desarrollado y probado específicamente para suelos de vinilo Pergo, por lo que podrá estar seguro de que está aplicando el mantenimiento adecuado para su suelo.

FLOOR CLEANER Y SPOT CLEANER DE PERGO OFRECEN UNA SOLUCIÓN EFICAZ Y CUIDADOSA PARA EL MANTENIMIENTO DE SU SUELO.

- Fórmula biodegradable
- Botella reciclable fabricada con plástico 100 % reciclado*
- Producido en una fábrica neutra en carbono

* excepto el tapón y las etiquetas



KIT DE LIMPIEZA (PGCLEANINGKIT)

- Kit de limpieza de alta calidad con tirador extralargo
- Paño de microfibra, lavable a máquina hasta 60 °C



LIMPIADOR DE SUELOS (PGCLEANECO1000)

- Fórmula biodegradable
- Alta eficiencia
- Ayuda a proteger su suelo Pergo
- Desarrollado para su suelo Pergo Suelo laminado, suelo de vinilo y parquet



LIMPIADOR DE MANCHAS (PGSPOTCLEAN)

- Fórmula biodegradable
- Elimina las manchas más persistentes
- Desarrollado para su suelo Pergo Suelo laminado, suelo de vinilo y parquet



KIT DE REPARACIÓN (PGREPAIR)

- Repare fácilmente los suelos dañados
- Tabla de colores disponible para una combinación perfecta con cada suelo Pergo

TRAS LA INSTALACIÓN

LA PRIMERA LIMPIEZA A FONDO DESPUÉS DE INSTALAR LAS CUBIERTAS DE SU SUELO O CUBIERTAS PARA ESCALERAS Cuando compra un suelo Pergo, no tiene que preocuparse de nada más. No requiere capas de acabado o de protección adicionales. ¿Se decanta por una instalación flotante? Entonces ya lo tiene. Si elige una instalación encolada, asegúrese de dejar que la cola se seque por completo de acuerdo con el tiempo de secado que se indica en las instrucciones.

Siga estas instrucciones:

1. Retire toda la suciedad gruesa con una escoba suave y un recogedor.
2. aspire el suelo a fondo o pásele un paño de microfibra Pergo seco. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
3. Elimine la suciedad persistente como se indica en la guía de eliminación de suciedad de la página 4.
4. Llene un cubo de 10 l con agua y 6 tapones del producto de limpieza de suelos Pergo. Limpie el suelo con un paño de microfibra Pergo ligeramente humedecido y que haya sumergido en la solución. Enjuague y escurra el paño con regularidad, y evite usar demasiada agua.
5. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa. Enjuague el paño de microfibra y escúrralo bien. A continuación, limpie el suelo de nuevo hasta que quede completamente seco.

LIMPIEZA

LIMPIEZA DURADERA, SEMANA TRAS SEMANA Para Click & Glue de Pergo

Limpieza semanal: en seco

Para un mantenimiento regular, recomendamos utilizar una aspiradora o una mopa Pergo seca una vez a la semana. Sus fibras especiales tienen una alta capacidad de absorción de la suciedad.

¡¡CONSEJO!!

No utilice paños desechables impregnados. Pueden contener productos aceitosos que atraen el polvo y pueden dejar manchas en el suelo.

Limpieza mensual: ligeramente húmeda

Una o dos veces al mes, dependiendo del uso y de la suciedad del suelo, recomendamos una limpieza más a fondo con una mopa de microfibra humedecida. Procure no usar demasiada agua: no es necesario y podría dañar el suelo.

1. Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo para asegurarse de que se deshace de todo el polvo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
2. **Limpieza residencial:** Llene un cubo de 10 l con agua y 2 tapones del producto de limpieza de suelos Pergo. Limpie el suelo con un paño de microfibra Pergo ligeramente humedecido y que haya sumergido en la solución. Enjuague y escurra el paño con regularidad, y evite usar demasiada agua.
Limpieza intensiva de suelos sucios persistentes: Llene un cubo de 10 l con agua y 6 tapones del producto de limpieza de suelos Pergo. Limpie el suelo con un paño de microfibra Pergo ligeramente humedecido y que haya sumergido en la solución. Enjuague y escurra el paño con regularidad, y evite usar demasiada agua.
3. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa. Enjuague el paño de microfibra y escúrralo bien. A continuación, limpie el suelo de nuevo hasta que quede completamente seco.



LIMPIEZA EN HÚMEDO

Para cubiertas para escaleras de vinilo y Rigid Click de Pergo.

La gama Rigid Click de Pergo es 100 % resistente al agua gracias al sistema de clic hermético y al revestimiento hidrófugo. De este modo, podrá limpiarlo con un paño húmedo sin preocupaciones. Eso sí, asegúrese de retirar el agua inmediatamente.

1. Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
2. **Limpieza residencial:** Llene un cubo de 10 l con agua y 2 tapones del producto de limpieza de suelos Pergo. Limpie el suelo con un paño de microfibra Pergo ligeramente humedecido y que haya sumergido en la solución. Enjuague y escurra el paño con regularidad, y evite usar demasiada agua. **Limpieza intensiva de suelos sucios persistentes:** Llene un cubo de 10 l con agua y 6 tapones del producto de limpieza de suelos Pergo. Limpie el suelo con un paño de microfibra Pergo ligeramente humedecido y que haya sumergido en la solución. Enjuague y escurra el paño con regularidad, y evite usar demasiada agua.
3. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia. Posteriormente, limpie el suelo de nuevo hasta que haya secado toda el agua.

MÁQUINAS DE LIMPIEZA

Para Rigid Click de Pergo.

Los suelos Rigid Click de Pergo admiten el uso de una máquina de limpieza de un único disco o de una máquina de fregado y secado. La máquina de limpieza recomendada debe operar a una velocidad baja y ha de ser un dispositivo pequeño y compacto destinado a una limpieza diaria liviana. Debería pesar menos de 50 kg, por lo que no se recomienda el uso de máquinas medianas, grandes ni motorizadas. Asimismo, también se recomienda evitar las máquinas de limpieza a alta presión. Utilice un cepillo de fibras suave o un paño blanco o rojo con una presión de entre 15 y 30 kg. La temperatura del agua no debe superar los 45 °C u no se puede aplicar con presión. Asegúrese de usar máquinas de limpieza de un único disco a baja velocidad para evitar el pulido del suelo.

También puede utilizar una máquina de limpieza a vapor en estos suelos si utiliza un paño adecuado que cubra las aberturas de vapor para evitar el contacto directo con el suelo. El paño asegura que el calor y el vapor se distribuyan de manera uniforme, evitando la condensación en el suelo. Asegúrese de usarlo siempre a baja potencia. Limpie siguiendo la longitud de las planchas y no sostenga el dispositivo durante mucho tiempo en el mismo lugar. Consulte las instrucciones del fabricante de la máquina de limpieza a vapor para obtener información detallada.

Tras la limpieza, es necesario eliminar toda la humedad del suelo con una mopa seca o una aspiradora en húmedo. No se permite el uso de máquinas de fregado ni decapado, dado que podrían pulir o encerar el suelo de vinilo Pergo.

CONSEJO !! Pase la mopa en la dirección de sus planchas o baldosas para evitar que aparezcan rayas de secado.

SUCIEDAD PERSISTENTE

GUÍA DE ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD

Huellas de barro, derrames o un corte desagradable. En la vida puede ocurrir de todo y el suelo de vinilo tiene las marcas que lo demuestran. Pero que no cunda el pánico: normalmente hay solución. Solo hay que tener en cuenta las necesidades de cada tipo de mancha. Por ello, hemos elaborado esta práctica guía.

¿Cómo utilizar el limpiador de manchas de Pergo?

Pulverice el limpiador de manchas directamente sobre la mancha, déjelo en remojo durante un máximo de 5 minutos y frote firmemente con un paño limpio*, humedecido con agua tibia para eliminar la mancha. Para suelos con estructuras profundas, utilice un cepillo suave. Repita el proceso si es necesario.

Manchas localizadas

Aplique el limpiador Pergo Spot a la mancha.

Chocolate, ketchup, mostaza, zumo de frutas, bebidas, vino

Quite las manchas lo más rápido posible con un paño húmedo*. Utilice el producto de limpieza de suelos de Pergo diluido en agua tibia (3 cucharaditas por 300 ml de agua).

Grasa, aceite de freír

Si la mancha está endurecida: rasque suavemente. A continuación, aplique el limpiador Pergo Spot a la mancha.

Marcas de goma

Aplique el limpiador Pergo Spot a las marcas.

Fluidos corporales (sangre, orina, etc.)

Elimine con un paño húmedo* lo antes posible. A continuación, aplique el limpiador Pergo Spot a la mancha.

Esmalte de uñas, betún para zapatos, pintalabios, alquitrán...

Aplique el limpiador Pergo Spot a la mancha.

Rotulador permanente, pintura, ...

*Recomendamos el uso de un paño de algodón blanco.

Aplique el limpiador Pergo Spot a la mancha.

Cera de vela

Deje endurecer y, posteriormente, raspe suavemente.

Chicle

Raspe suavemente. A continuación, aplique el limpiador Pergo Spot a la mancha.

Suelo sin brillo

Utilice el producto de limpieza de suelos de Pergo como se describe en las guías de limpieza de las páginas anteriores.

Residuos grasientos en la superficie del suelo

Utilice el producto de limpieza de suelos de Pergo como se describe en las guías de limpieza de las páginas anteriores (limpieza intensiva).

Marcas o rayaduras profundas

Use el kit de reparación de Pergo. Este kit incluye un escoplo, lijas y 7 tacos de cera para eliminar cualquier rastro de reparación del suelo. Visite nuestro sitio web www.pergo.com para ver la matriz de combinación de colores y las instrucciones del kit de reparación.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Arena, piedras, muebles... Hay muchas formas de rayar el suelo. Asegúrese de tomar algunas medidas de precaución, como levantar los muebles en lugar de arrastrarlos, colocar almohadillas de fieltro debajo de las patas, usar sillas de oficina con ruedas suaves y una alfombrilla de escritorio adecuada y asegurarse de que su aspiradora esté equipada con ruedas suaves y un cepillo especial para parquet.
- También puede colocar un felpudo en las estancias a las que se accede desde el exterior para minimizar la limpieza y proteger el suelo. Asegúrese de que sea lo suficientemente grande y que se limpie con regularidad.
- Siga siempre las instrucciones de los productos de mantenimiento que use. El uso excesivo de productos de limpieza puede generar residuos grasientos en la superficie del suelo.
- Le aconsejamos que elija productos recomendados por Pergo, ya que están diseñados para ser perfectamente compatibles con nuestros suelos de vinilo Pergo.
- Nunca use detergentes de jabón natural. Dejarán una película pegajosa sobre la superficie que acumulará polvo y suciedad que luego resultará difícil de quitar. Tampoco utilice agentes limpiadores que contengan partículas abrasivas, ya que pueden eliminar todo brillo de la superficie del suelo.
- Cuando se derramen líquidos en el suelo, retírelos de inmediato.

PERGO
Floors for real life

Pergo es un producto de calidad fabricado por UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Bélgica).